

Compitt kleeN screeN KIT

para la limpieza de pantallas de notebooks, plasma, LCD, palmtops, etc.

Características:

Compitt kleeN screeN posee una fórmula exclusiva libre de alcohol y amoníaco, no tóxica ni inflamable. Permite la limpieza de pantallas delicadas, removiendo la suciedad superficial sin dañarlas. Sus propiedades antiestáticas brindan protección extra, impidiendo la adhesión de partículas de polvo ambientales. Utilizar Compitt kleeN screeN únicamente con paños de limpieza Compitt kleeN wipeS.

Instrucciones:

Apagar el equipo. Humedecer con Compitt kleeN screeN una parte del paño de limpieza Compitt kleeN wipeS. Pasar la parte húmeda del paño por toda la pantalla, ejerciendo una suave presión. Secar la superficie con la parte sin uso del paño, barriendo toda la pantalla con movimientos verticales y horizontales. Verificar que no queden restos de líquido limpiador. En caso de observar presencia de suciedad residual, repetir la operación con un paño limpio. Se recomienda su aplicación semanalmente.

Compitt kleeN wipeS:

Pack de paños de limpieza para pantallas delicadas, del tipo "no tejido". Son elaborados por medio del proceso spunlace, es decir, hidroentrelazado de fibras a través de pasaje de chorros de agua de alta presión y velocidad. Poseen gran absorción, muy bajo desprendimiento de pelusa, alta resistencia a la rotura, y son especialmente suaves y no abrasivos. Los paños Compitt kleeN wipeS son el complemento indispensable del limpiador Compitt kleeN screeN.

Recomendado para la limpieza de:

Notebooks, Laptops y Desktops
DVD players portátiles y Palmtops
HDTVs, TV de plasma y LCD
PDAs, agendas electrónicas e IPODs
teléfonos celulares y MP3 players
pantallas y lentes de cámaras digitales y filmadoras
Proyectores de home theaters
displays de LCD de automotores y GPS
discos de DVD, CD y discos laser

Presentación:

Pulverizador de 120cc + pack de 36 paños de 20 x 12cm.

Precauciones:

Mantener lejos del alcance de los niños.
Utilizar siempre los paños Compitt screeN wipeS.
No pulverizar en forma directa sobre el equipo para evitar filtraciones a las partes electrónicas.
No rociar sobre superficies ranuradas.
No aplicar sobre circuitos electrónicos o eléctricos.

APAGAR EL EQUIPO ANTES DE USAR.

Teléfonos de atención toxicológica:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Hospital de Niños: (011)4962-6666/2247

Hospital Posadas: (011)4658-7777/4654-6648



seguro
para la
capa
de ozono.



Sistema de Gestión de la Calidad Certificado
IRAM ISO 9000-423. Elaboración y
comercialización de productos para limpieza



Electroquímica DELTA S.R.L.
Tonelero 6054 - C1408EOF - C.A.B.A.
TF1 - (54-11) 4641-3193

